

3210 – 3310 -3330 – 3410 – 5110 – 5210

1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein.
2. Display-Anzeige: „**SIM-Karte nicht angenommen**“
3. Geben Sie den 12-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein: **#pw+<Entsperrcode>#**

Hinweise:

Um ein p zu wählen, 3x die Sternchen-Taste (*) drücken

Um ein w zu wählen, 4x die Sternchen-Taste(*) drücken

Um ein + zu wählen, 2x die Sternchen-Taste (*) drücken

3100

1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein.
2. Display-Anzeige: „**Telefon beschränkt**“
3. Drücken Sie zur Eingabe des Entsperr-Codes den linken Softkey <Aufheben>
4. Geben Sie den Entsperr-Code folgendermaßen ein: **#pw+<Entsperr-Code>+7#**
5. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“

Hinweise:

Um ein p zu wählen, 3x die Sternchen-Taste (*) drücken

Um ein w zu wählen, 4x die Sternchen-Taste(*) drücken

Um ein + zu wählen, 2x die Sternchen-Taste (*) drücken

3200

1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein.
2. Display-Anzeige: „**Telefonfunktion eingeschränkt**“
3. Geben Sie den 12-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein: **#pw+<Entsperrcode>#**

Hinweise:

Um ein p zu wählen, 3x die Sternchen-Taste (*) drücken

Um ein w zu wählen, 4x die Sternchen-Taste(*) drücken

Um ein + zu wählen, 2x die Sternchen-Taste (*) drücken

3510

1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein.
2. Display-Anzeige: „**Telefon eingeschränkt**“
3. Drücken Sie zur Eingabe des Entsperr-Codes den linken Softkey <Löschen>
4. Geben Sie den Entsperr-Code folgendermaßen ein: **#pw+<Entsperr-Code>#**
5. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“

Hinweise:

Um ein p zu wählen, 3x die Sternchen-Taste (*) drücken

Um ein w zu wählen, 4x die Sternchen-Taste(*) drücken

Um ein + zu wählen, 2x die Sternchen-Taste (*) drücken

3510i

1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein.
2. Display-Anzeige: „**SIM ungültig**“
3. Geben Sie den 12-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein: **#pw+<Entsperrcode>#**

Hinweise:

Um ein p zu wählen, 3x die Sternchen-Taste (*) drücken

Um ein w zu wählen, 4x die Sternchen-Taste(*) drücken

Um ein + zu wählen, 2x die Sternchen-Taste (*) drücken

1208 - 1600 – 1650 – 2310

1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein.
2. Display-Anzeige: „**SIM ungültig**“
3. Drücken Sie zur Eingabe des Entsperr-Codes den linken Softkey <Aufheben>
4. Geben Sie den Entsperr-Code folgendermaßen ein: **#pw+<Entsperr-Code>+7#**
5. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“

Hinweise:

Um ein p zu wählen, 3x die Sternchen-Taste (*) drücken

Um ein w zu wählen, 4x die Sternchen-Taste(*) drücken

Um ein + zu wählen, 2x die Sternchen-Taste (*) drücken

2600 – 2600 Classic – 2610 – 2630 – 5140i – 6030 – 6230 - 6230i - 6300

1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein.
2. Display-Anzeige: „**Benutzung des Telefons eingeschränkt**“
3. Drücken Sie zur Eingabe des Entsperr-Codes den linken Softkey <Aufheben>
4. Geben Sie den Entsperr-Code folgendermaßen ein: **#pw+<Entsperr-Code>+7#**
5. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“

Hinweise:

Um ein p zu wählen, 3x die Sternchen-Taste (*) drücken

Um ein w zu wählen, 4x die Sternchen-Taste(*) drücken

Um ein + zu wählen, 2x die Sternchen-Taste (*) drücken